



Die HoT eSIM in Ihrem iPhone

Mit der HoT eSIM können Sie bis zu 2 SIM-Karten gleichzeitig in Ihrem iPhone verwenden. Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie die HoT eSIM installieren und welche Einstellungen Sie zusätzlich vornehmen können.

Bitte stellen Sie zuerst sicher, dass Ihr iPhone mit dem Internet verbunden ist – dies kann mittels einer WLAN-Verbindung oder einer bereits eingelegten SIM-Karte erfolgen. Wählen Sie nun die Einstellungen und danach die Option „Mobilfunk“ aus:



Mit „Mobilfunktarif hinzufügen“ öffnet sich Ihre Kamera und Sie können den QR-Code (Aktivierungscode) Ihrer HoT eSIM einscannen:



Mobilfunktarif hinzufügen

Positioniere den QR-Code deines Anbieters im Rahmen.

Details manuell eingeben



Anschließend können Sie Ihre HoT eSIM installieren, indem Sie „Mobilfunktarif hinzufügen“ wählen. Falls dies Ihre erste SIM-Karte im iPhone ist, haben Sie die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen!



[Abbrechen](#)

Mobilfunktarif hinzufügen

Ein Mobilfunktarif von „HoT“ kann jetzt zum iPhone hinzugefügt werden.

[Mobilfunktarif hinzufügen](#)

Falls Sie von Ihrer physischen HoT SIM-Karte auf die eSIM gewechselt haben, entfernen Sie bitte die physische SIM-Karte aus Ihrem Gerät, da diese durch den Tausch deaktiviert wurde.



Sofern Sie bereits eine oder mehrere SIM-Karten in Ihrem Gerät haben, können bei der Einrichtung zusätzlich folgende Punkte festlegen (siehe Folgeseiten):

- **Etiketten:** Selbst ausgesuchter Name Ihrer jeweiligen SIM-Karte
- **Standardleitung:** Die SIM-Karte, von welcher Ihre Anrufe bevorzugt ausgehen sollen
- **iMessage & FaceTime:** Auswahl, welche SIM-Karten diese Dienste nutzen können
- **Mobile Daten:** Die SIM-Karte, welche Ihnen die Internetverbindung zur Verfügung stellen soll

Diese Einstellungen lassen sich jederzeit nachträglich ändern – Sie finden die Optionen wie folgt:

- **Etiketten:** Einstellungen – Mobilfunk – Mobilfunktarife (hier die gewünschte SIM auswählen) – Mobilfunktarif (Etikett)
- **Standardleitung:** Einstellungen – Mobilfunk – Standardleitung für Sprachanrufe
- **iMessage:** Einstellungen – Nachrichten – Senden & Empfangen
- **FaceTime:** Einstellungen – FaceTime
- **Mobile Daten:** Einstellungen – Mobilfunk – Mobile Daten

HINWEIS:

Damit die mobilen Daten über Ihre HoT SIM-Karte verlässlich funktionieren, müssen die korrekten APN-Einstellungen eingetragen sein. Diese finden Sie [hier](#) in einer ausführlichen Anleitung.

