



iPhone APN-Einstellungen

Mit den richtigen APN-Einstellungen surfen Sie sorgenfrei im Inland sowie innerhalb der EU und nutzen bei Bedarf den persönlichen Hotspot.


Ab iOS 16 (und späteren Versionen) sind sämtliche Einstellungen automatisch eingetragen – es sind keine manuellen Einträge notwendig!

Unter Einstellungen – Allgemein – Softwareupdate können Sie Ihre aktuell verwendete iOS-Version abfragen bzw. ein Softwareupdate durchführen. iOS 16 ist ab dem iPhone 8 aufwärts verfügbar.

Falls Sie iOS 15 oder eine frühere Version verwenden, führen wir Sie gerne durch die notwendigen Einstellungen:

Bitte folgen Sie der Anleitung an dieser Stelle weiter, falls Sie eine HoT SIM-Karte (physische oder eSIM) in Ihrem iPhone haben. Wenn Sie zwei SIM-Karten gleichzeitig verwenden möchten, setzen Sie ab Seite 7 fort.


Wählen Sie zuerst die Einstellungen und danach die Option „Mobilfunk“ aus:



Stellen Sie bitte sicher, dass die mobilen Daten aktiv sind (Schalter grün). Zusätzlich sollte unter dem Menüpunkt „Datenoptionen“ Datenroaming ebenfalls aktiv sein.




Falls nötig, lässt sich innerhalb der „Datenoptionen“ Datenroaming aktivieren; mit der Schaltfläche „Mobilfunk“ kehren Sie einen Schritt zurück.






Bitte wählen Sie nun „Mobiles Datennetzwerk“ aus, um zu den APN-Einstellungen zu gelangen:



Tragen Sie nun in die erste Zeile (APN) **internet.t-mobile.at** ein. Wenn Sie etwas nach unten scrollen, sehen Sie den APN der LTE-Konfiguration sowie den APN vom „Persönlichen Hotspot“ – bitte schreiben Sie dort ebenfalls jeweils **internet.t-mobile.at** in das Feld:



Mit der Option „<Mobilfunk“ speichern Sie alle Einstellungen erfolgreich ab – ab sofort sind Sie mit dem Internet verbunden!


Bei zwei gleichzeitig eingelegten SIM-Karten (physische SIM + eSIM bzw. eSIM + eSIM) gehen Sie bitte wie folgt vor:

Über die Einstellungen erreichen Sie die Option „Mobilfunk“:






Im Bereich „SIMs“ finden Sie Ihre beiden eingelegten SIM-Karten – bitte wählen Sie hier Ihre HoT SIM-Karte aus:






Aktivieren Sie anschließend „Datenroaming“ (Schalter grün). Mit „Mobiles Datennetzwerk“ kommen Sie zu den APN-Einstellungen Ihrer HoT SIM-Karte:



Tragen Sie nun in die erste Zeile (APN) **internet.t-mobile.at** ein. Wenn Sie etwas nach unten scrollen, sehen Sie den APN der LTE-Konfiguration sowie den APN vom „Persönlichen Hotspot“ – bitte schreiben Sie dort ebenfalls jeweils **internet.t-mobile.at** in das Feld.



Mit der Option < links oben speichern Sie alle Einstellungen erfolgreich ab – ab sofort sind Sie mit dem Internet verbunden!